



Toepassing

- Stabiele onderlaag voor klik laminaat en voor vloerverwarming-en vloerkelingsystemen.
- Toepasbaar in combinatie met Jumpax® Basic of Top onder zachte en elastische vloerbedekkingen zoals tapijt, vinyl, kurk en linoleum.

Leginstructie

Rol de banen naast elkaar uit met de folie onder. Bij het aanbrengen van een volgende baan, de schutfolie van de overlap verwijderen en de banen aan elkaar plakken. Heat-Foil® haaks op de legrichting van de vloerdelen leggen.

Kijk op www.unifloor.nl voor de meest actuele informatie..!



Application

- Stable underlayment for covering all types of floor heating and cooling systems.
- Most suitable to be combined with HeatPak® and various types of Jumpax®, for fitting all types of dry back resilient floor coverings and carpets.
- Also suitable as an acoustic and stable underlay for laminates and engineered.

Fitting instructions

Install Heat-Foil® with the foil facing down. After fitting the first rows of flooring panels, roll out the next section of Heat-Foil®. Remove the protective film from the self-adhesive overlap and stick both rows together, creating a damp proof situation. Install Heat-Foil® perpendicular to the direction of the finished flooring panels.

Please check www.unifloor.nl for the most up-to-date information..!



Anwendung

- Stabiler Unterschicht für alle Bodenheizungen die direkt auf dem Estrich Boden plaziert werden.
- Zu verwenden mit Vinyl, Kork, Linoleum und Teppichboden auf Unterbodensystem Jumpax® Basic oder Jumpax® Top.
- Stabiler Unterboden für Laminat, Fertigparkett und Holzdielen.

Beachten Sie bei Verwendung von Bodenbeläge dass der Wärmedurchlasswiderstand nicht zu hoch ist

Verlege Anleitung

Heat-Foil® Unterboden mit der PE-Schicht nach unten verlegen. Nach Verlegung der ersten Reihe, die zweite Reihe Heat-Foil® verlegen und kleben Sie die zwei Reihen Heat-Foil® mit den auf die Überlappung vorhandenen Klebestreifen auf einander. Heat-Foil® senkrecht zur Richtung der Dielen verlegen.

Überprüfen Sie www.unifloor.nl für die aktuellsten Informationen..!



Application

- Sous-couche stable pour couvrir tous les types de chauffage et de refroidissement de plancher.
- À être combiné avec HeatPak® et divers types de Jumpax®, pour le montage de tous types de revêtements de sol résilients sec dos et tapis.
- Utilisable également comme une sous revêtement acoustique et stable avec les stratifiés et du bois contre colle.

Mode d'emploi

Installer Heat-Foil® avec la feuille vers le bas. Après avoir monté les premières rangées de panneaux de sol, abaisser la section suivante de Heat-Foil®. Retirer le film protecteur le chevauchement auto-adhésives et coller les deux lignes, créant une situation de preuve humide. Installer Heat-foil® perpendiculairement à la direction des panneaux préfinis.

A product of Unifloor Underlay Systems BV

Arnsbergstraat 4, 7418 EZ Deventer, The Netherlands

T +31 (0)570 85 55 33

I www.unifloor.info

E info@unifloor.nl